

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

УЗЕЛ КОЛЛЕКТОРНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ



Артикул: R553D

Производитель: Giacomini SPA, Via per Alzo, 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY



Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-IT.РА04.В.45160/25
Срок действия: с 20.05.2025 г. по 18.05.2030 г.

Назначение и область применения



Узел коллекторный распределительный предназначен для распределения теплоносителя между потребителями (радиаторы, конвекторы и т.п.). Узел позволяет производить регулирование в ручном режиме или автоматически (с установленным опционально приводом) температуры теплоотдачи прибора отопления, для этого в коллекторе обратки установлены термостатиче-

ские клапаны с маховиками управления. В коллекторе подачи установлены отсечные клапаны для возможности полного перекрытия расхода теплоносителя подаваемого к приборам отопления.

Узел коллекторный рекомендован для применения в двухтрубной системе отопления, для горизонтальной разводки контуров.

Узел коллекторный распределительный для систем отопления может иметь от двух до двенадцати контуров системы отопления. Подсоединение осуществляется к общей системе отопления (вариант через запорные шаровые краны). Трубы контуров разводки к приборам отопления подключают через адаптеры (фитинги) соответствующих диаметров.

Узел коллекторный в базовой комплектации не требует подключения к электрической сети. При установке электротермических приводов (опция, не входит в базовый комплект поставки) требуется дополнительное подключение к электропитанию и управляющему контроллеру.

В комплекте поставки имеются кронштейны (количество зависит от размеров коллекторного узла)

Технические характеристики

- Давление рабочее 10 бар (или не более максимального для смежной арматуры)
- Давление испытательное (для воды) 15 бар (или не более максимального для смежной арматуры)
- Диапазон температур подаваемого теплоносителя максимальная +5°C ÷ +110°C

Материалы

- Коллекторы: латунь
- Прокладки: EPDM
- Кронштейны: оцинкованная сталь
- Маховики, колпачки: пластик ABS
- Состав:
 - Коллектор подачи с отсечными клапанами.
 - Коллектор обратный с регулируемыми клапанами с маховиками.
 - Металлические кронштейны.
 - Набор самоклеящихся этикеток для идентификации различных контуров циркуляции.

Версии и коды

Артикул	Размеры подсоединительные	Кол-во отводов	Рекомендуемый коллекторный шкаф
R553ZY002	1" x B.18	2	R500Y111 R500Y221 R500Y215
R553ZY003		3	
R553ZY004		4	
R553ZY005		5	R500Y112 R500Y222 R500Y215
R553ZY006		6	
R553ZY007		7	
R553ZY008		8	R500Y113 R500Y223 R500Y217
R553ZY009		9	
R553ZY010		10	
R553ZY011		11	
R553ZY012		12	
R553ZY022	1-1/4" x B.18	2	R500Y111 R500Y221 R500Y215
R553ZY023		3	
R553ZY024		4	
R553ZY025		5	R500Y112 R500Y222 R500Y215
R553ZY026		6	
R553ZY027		7	
R553ZY028		8	R500Y113 R500Y223 R500Y217
R553ZY029		9	
R553ZY030		10	
R553ZY031		11	R500Y114 R500Y224 R500Y218
R553ZY032		12	
R553ZY042		2	R500Y111 R500Y221 R500Y215
R553ZY043		3	
R553ZY044	1" x 3/4"E	4	R500Y112 R500Y222 R500Y215
R553ZY045		5	
R553ZY046		6	R500Y112 R500Y222 R500Y215
R553ZY047		7	
R553ZY048		8	R500Y113 R500Y223 R500Y217
R553ZY049		9	
R553ZY050		10	
R553ZY051		11	R500Y114 R500Y224 R500Y218
R553ZY052		12	

УКАЗАНИЯ МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

При монтаже, эксплуатации и ремонте коллекторного распределительного для систем отопления следует руководствоваться правилами и рекомендациями для работ с указанным типом оборудования с соблюдением техники безопасности.

Узел коллекторный должен эксплуатироваться при давлении и температуре, указанных в разделе технических характеристик.

Выбор коллектора осуществляется в процессе проектирования системы отопления в зависимости от расположения стояков (левый, правый), количества приборов отопления (отдельных контуров, помещений), необходимой тепловой мощности, перепада давлений на подающей и обратной линиях.

Используемый теплоноситель должен отвечать требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» Министерства энергетики и электрификации.

ПРИЕМКА И ИСПЫТАНИЯ

Продукция, указанная в паспорте, изготовлена в соответствии с действующей технической документацией изготовителя.

Гидравлические испытания узла коллекторного распределительного для систем отопления производить в процессе испытаний всей системы отопления. Перед испытанием следует убедиться, что вся арматура подсобрана.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Узел коллекторный для систем отопления должен храниться в упаковке завода-изготовителя по условиям хранения 3 ГОСТ 15150-69. Температура хранения не ниже -20°C и не выше $+70^{\circ}\text{C}$

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 года №122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 года «15-ФЗ «ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет двадцать четыре месяца от даты продажи. В течение этого срока изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при соблюдении потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ агрессивных к материалам изделия;
- наличия следов механического разрушения;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией или иными форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

Наименование торгующей организации: _____

Дата продажи: _____ Подпись продавца _____

МП

GIACOMINI S.P.A.:

Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy

Tel.: +39 0322 923 111

ООО "Джакомини Рус":

107045, Москва, Даев пер., 20

Тел. (495) 604 8396, факс (495) 604 8397

info.russia@giacomini.com • www.giacomini.ru